


I100


GUIA DE INICIO RAPIDO



em-trak Marine Electronics Ltd.
Forum 3 Parkway
Solent Business Park
Whitely
Fareham
Southampton
PO15 7FH
United Kingdom

www.em-trak.com

 support@em-trak.com



em-trak

I100

GUIA DE INICIO RAPIDO

1 Carga

Como iniciar la carga del transreceptor

Carga por Cinco (5) Horas

Luz intermitente indicando carga

Luz continua indicando carga completa

Quitar del cargador cuando la carga esta completa

2 Instalación del soporte

Instalar el soporte del transceptor en un mástil que no sea metálico a 2 metros de altura del nivel del mar

Método de instalar el soporte con las abrazaderas incluidas

3 Operación

Para insertar en el soporte; sujetar por la parte de arriba, encajar en el soporte hacia abajo y luego girar en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo

- ✓ Un (1) parpadeo de luz cada cinco (5) segundos significa operativo (OK)
- ⚡ Dos (2) parpadeos de luz significa batería baja
- 📶 Cinco (5) parpadeos de luz significa en espera de señal de GPS (Posicionamiento vía satélite)
- ⚠ Tres parpadeos de luz rápidas significa señal de auxilio (SOS)

4 Retirarlo de la embarcación

Como insertarlo para su recarga

Para sacar del soporte; sujetar por la parte de arriba, girar en el sentido contrario de las agujas del reloj para soltar y luego levantar hacia arriba

Modo de emergencia (SOS)

Para activar la señal de emergencia (SOS), presionar el botón de emergencia (SOS) por un mínimo tiempo de cinco (5) segundos hasta que la luz emita un parpadeo rápido. Presionando el botón por otros cinco segundos, cancelará la señal de emergencia (SOS).